



#### FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

Montering av kantavslut och fotplåt utförs av tätskiktsmontör.

Sedummatta ska läggas över nock.

## SEDUMTAK



Veg Tech AB  
Fagerås 1  
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

www.vegtech.se

**Veg Tech**

REVISI  
2022-05-10 13:48:48

**Sedumtak 0-2**

Taknock och takfot

SKALA  
1:5  
(A3)

NUMMER  
0011

BET