



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR
 Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.
 Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.
 Vid UV-system ska ND5+1 alltid läggas runt takbrunnsskydd och i samtliga rännalar.

SEDUMTAK



Veg Tech AB
 Fagerås 1
 342 52 Vislanda
 Tel: 0472-363 00
 www.vegtech.se

DATUM
 2022-05-10 15:05:28

Anslutning takbrunn

SKALA
 1:5 (A3)

NUMMER
 0013

BET