



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

Under och 300 mm framför solceller läggs naturrund singel för att uppnå god dränering och undvika ogrästtillväxt.

SEDUMTAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

Veg Tech

www.vegtech.se

SKALA
2022-12-13

Solceller

SKALA
1:5(A3)

NUMMER
0015

BET