



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

Vid stuprörsutkast bör en öppen ränna anläggas för att leda bort vattnet från sedumtaket. Dimensioner på rännan är beroende av vattenflödet från överliggande tak.

SEDUMTAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

Veg Tech

www.vegtech.se

DATUM
2022-12-13

Stuprörsutkast

SKALA
1:5 (A3)

NUMMER
0020

BET