



FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Torrängsmattan läggs över nock.

Montering av kantavslut och fotplåt görs av tätskiktsprenören.

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

TORRÄNG PÅ TAK



Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda
Tel: 0472-363 00
www.vegtech.se

DATUM
2021-03-01

Torräng 6-14°
Takfot och taknock

SKALA 1:5 (A3) | NUMMER 0051 | BET