

Monteringsanvisning mark

Denna anvisning är tillämplig för montering av VegTech Sedummatta med stomme av PA/PP på mark. Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på vegtech.se.

1. Uppbyggnad och markberedning

- Vi rekommenderar generellt en uppbyggnad enligt bifogad skiss. Observera att lösningen kan behöva anpassas efter de specifika förutsättningar som råder för det aktuella projektet.
- Ytan ska luta eller vara bomberad. Lutningen ska uppgå till minst 1:20 (3°) och max 1:3 (18°).
- För att undvika ogräsetablering ska sedummattorna placeras på ett väl-dränerat underlag. Installation av ett minst 150 mm tjockt lager makadam 16–32 mm rekommenderas.

2. Montering av plastfolie och VT-filt

- Lägg ut den första våden på högsta punkten vinkelrät mot fallriktningen. På en rondell blir det endast en kort bit på toppen. Lägg på lite sand, så att plastfolien ligger kvar.
- Plastfolien ska monteras omlott. Lägg ut nästa våd i fallriktningen med ca 15 cm överlapp på första våden och förankra med sand. Vatten ska kunna rinna genom skarven och ner i det dränerande materialet.
- Säkerställ att hela ytan täcks samt tillräckligt överlapp mellan våderna så att inte glipor uppstår.
- VT-filt ska monteras kant i kant. Använd en skärmaskin för filt och tyg vid tillskärning.

3. Utläggning sedummatta

- Montage av sedummattor bör företrädesvis genomföras under perioden april till oktober. Vegetationen ska inte lastas, monteras eller beträddas vid frusna väderförhållanden.
- Sedummattorna levereras på pall och bör monteras omgående vid leverans.
- Sedummattorna lyfts enkelt av två personer och ska monteras kant i kant. Tillskärning görs enklast med en vågtandad brödkniv.
- När sedummattorna har lagts på plats ska medföljande skarvmaterial levererat i säckar spridas över skarvarna. En säck räcker till ca 16 m² sedumyta.

4. Etableringsbevattning

- Vid torr väderlek vattna igenom sedumytan direkt efter montaget.
- Säkerställ tillräcklig bevattning under hela etableringsfasen i enlighet med VegTech skötselansvisning för sedum på mark.

