

Kokosnett

Monteringsanvisning

Våre anvisninger oppdateres kontinuerlig, og enhver tids gjeldende versjon er publisert på vegtech.no.

1. Forberedelse av området

- Utform og forbered plantebedet for den aktuelle vegetasjonen i samsvar med leverandørens retningslinjer eller det som er foreskrevet i prosjektet.
- Fjern gjenstander som stubber, steiner og andre fremspringende ting og jevn ut overflaten.

2. Legging av nett

- Begynn å legge ut nettet fra skråningens høyeste punkt.
- I lange skråninger legges den første bredden i skråningens fallretning. I korte skråninger er det fordelaktig å legge kokosnettet i skråningens lengderetning (altså vinkelrett på fallretningen).
- Dekk omtrent 30 cm av kokosnettets øvre ende med jord. Hvis mulig, grav først en grunn renne før tildekking. Fest bredden med 30 cm lange trespiker. Legg ut og fest de påfølgende bredder med ca. 20–30 cm overlapping.
- Festetheten bør være 0,3 – 1 stk trespiker/m², avhengig av stedets spesifikke forhold. I bratte skråninger og ved vassdrag kreves tettere festing, mens flatere skråninger på land ikke krever samme grad av festing. Kokosnettene skal ligge tett mot bakken uten hulrom mellom nett og jord. Bruk ekstra trespiker der det er risiko for hulrom, for eksempel på konkave flater.
- Dekk også omtrent 30 cm av kokosnettets nedre ende ved skråningens bunn med jord.



3. Festing

Såing bør utføres umiddelbart etter at skråningen er ferdigstilt.

Manuell såing kan gjøres med bredsåing eller med håndholdt såmaskin. Mekanisk såing kan utføres med maskindrevet såmaskin eller utstyr for sprøytesåing.

Pluggplanter plantes direkte gjennom maskene i kokosnettene.

Ved planting av større planter skjærer man først et hull i kokosnettet.