

Regelmessig skjøtsel gir gode forutsetninger for frodig vekst, rik blomstring og lang levetid. Denne anvisningen gjelder for tak med VegTech Sedummatte og sedumkassett. Anvisningen oppdateres kontinuerlig. Den gjeldende versjonen er publisert på vegtech.no.

1. Gjødsling

- Utfør alltid gjødsling de to første årene etter montering. Sedummatte med biokull gjødsles deretter annet hvert år, mens sedummatte uten biokull gjødsles årlig.
- Spre VegTech Takgjødssel jevnt over sedumflaten mellom april og juni. Anbefalt gjødselmengde er 30 g/m². For 10 m² trengs 300 g, tilsvarende ca. 3 dl.

Tips: Kraftig mosevekst og rødlig sedum indikerer næringsmangel.

2. Vanning

- Vegetasjonen må tilpasset seg til sitt nye vekststed. Sørg for tilstrekkelig vanning i etableringsfasen.
- Vær oppmerksom på at dersom sedum er montert i oktober–november, vil etableringen først skje påfølgende vår.
- Etablert sedum trenger normalt bare vedlikeholds-vanning i tørkeperioder. Under gunstige forhold tåler den noen ukers tørke uten varig skade. For frodig vekst med rikelig blomstring anbefales ukentlig gjennomvanning i tørkeperioder.

Tips:

Hvis tørkeperioden inntreffer i april-mai, er vanning spesielt viktig for å aktivere sedumskudd og næring. For bratte tak som er utsatt for sol og vind, anbefales dryppvanning. Et uttørket sedumtak krever vanning tilsvarende ca. 30 mm nedbør før systemets vannmagasin er fylt opp.

3. Uønsket vegetasjon

Uønsket vegetasjon (for eksempel frøspredte planter som bjørk, selje, løvetann og gress) må lukes med røttene og fjernes fra taket.

4. Kontroll av takavrenning og rengjøring

Kontroller og rens takrenner, sluk og andre takdetaljer minst en gang i året for å sikre god avrenning og drenering. Fjern rusk og løv.

5. Eventuell reparasjon

For å øke plantetetthet og frodighet kan hjelpesåing utføres i perioden mai – august.

- Hvis jordlaget er tynt, kompletter med VegTech Lettjord.
- Klipp sedumskudd fra eksisterende sedumvegetasjon i 2–3 cm lange biter. Alternativt kan sedumskudd bestilles fra VegTech. Anbefalt mengde skudd er minst 200 g/m².
- Spre skuddene over områder med dårlig vekst.
- Gjødsle området med VegTech Takgjødssel i forbindelse med hjelpesåingen.
- Hold området fuktig i minst en måned for at skuddene skal slå rot.

6. Barfrost og snømåking

- Unngå å gå på sedum ved barfrost, da det kan skade plantene.
- Hvis snømåking på sedumflaten er nødvendig, må ca. 5 cm snø være igjen for å unngå skade på vegetasjonen.

7. Dokumentasjon

Dokumenter utførte skjøtselstiltak i protokollen på side 2.



Gjødsling av sedumtak.



Takflate med manglende vedlikehold.



Samme takflate en tid etter.

Byggherre / eiendomseier:	Eiendomsbetegnelse:	Adresse:
Kontaktperson:	Mobil:	E-post:

Anbefalte tidspunkter for tiltak:

Tiltak	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1. Gjødsling				×	×	×						
2. Vanning				×	×	×	×	×				
3. Tilsyn vegetasjon					×				×			
4. Tilsyn avrenning					×				×			
5. Eventuell reparasjon					×	×	×	×				

Utførte tiltak:

Årlig tilsyn	1. Gjødsling	2. Vanning	3. Tilsyn vegetation	4. Tilsyn avrenning	5. Eventuell reparasjon Angi problem/tiltak	Signatur
ÅR 1 Dato						
ÅR 2 Dato						
ÅR 3 Dato						
ÅR 4 Dato						
ÅR 5 Dato						
ÅR 6 Dato						