

Denne veiledningen gjelder for montering av VegTech kokosarmert sedummatte på terreng.

(Merk at dette produktet ikke er beregnet for montering på tak).

Anvisningen oppdateres kontinuerlig, og gjeldende versjon er publisert på vegtech.no.

1. Oppbygging og markforberedelse

- Vi anbefaler generelt en oppbygging i henhold til vedlagt skisse. Merk at løsningen kan måtte tilpasses de spesifikke forutsetningene som gjelder for det aktuelle prosjektet.
- Flaten skal ha fall eller være svakt hvelvet. Fallet skal være minst 1:20 (3°) og maks 1:3 (18°).
- Hvis jorden inneholder flerårige rotgress som kveke, skvallerkål og tistler, skal disse fjernes, og en ugresshemmende fiberduk legges ut før makadam tilføres. Sørg for at skjøtene overlapper godt.
- For å unngå etablering av ugress skal sedum-mattene plasseres på et veldrenert underlag. Det anbefales å installere et minst 150 mm tykt lag med pukk 16–32 mm.
- I henhold til AMA 20 DBB.312 anbefales det at den materialskillende geotekstilen (3) skal være av minst bruksklasse N2.

2. Utlekking av sedummatte

- Montering av sedummatter gjennomføres i perioden april til oktober. Vegetasjonen skal ikke belastes, monteres eller trækkes på ved frost og minusgrader..
- Sedummattene leveres på pall og bør monteres umiddelbart ved levering.
- Sedummattene løftes enkelt av to personer og skal monteres kant i kant. Tilskjæring gjøres enklest med en bølget brødkniv.
- Når sedummattene er lagt på plass, skal medfølgende skjøtemateriale levert i sekker spres over skjøtene. Én sekk rekker til ca. 16 m² sedumflate.

3. Etableringsvanning

- Ved tørt vær, vann gjennom sedumflaten umiddelbart etter montering.
- Sørg for tilstrekkelig vanning gjennom hele etableringsfasen i henhold til VegTechs skjøtselsanvisning for sedum på terreng.

