

Regelmessig skjøtsel gir gode forutsetninger for frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid. Denne veiledningen gjelder for både VegTech sedummatte med stamme av PA/PP og stamme av kokosnett installert på terreng. Veiledningen oppdateres kontinuerlig, og gjeldende versjon er publisert på [vegtech.no](http://vegtech.no).

### 1. Gjødsling

- Utfør alltid gjødsling de to første årene etter montering. Sedummatte som inneholder biokull gjødsles deretter annethvert år, øvrige sedummatte årlig.
- Spred VegTechs Takgjødsling eller tilsvarende produkt jevnt over sedumflaten, helst i perioden april–juni. Anbefalt gjødselmengde er 30 g/m<sup>2</sup>. For 10 m<sup>2</sup> går det med 300 g, noe som tilsvarer ca. 3 dl.

*Tips: Kraftig mosevekst og rødlig sedum kan være tegn på næringsmangel.*

### 2. Vanning

- Før vegetasjonen har tilpasset seg sin nye voksested, er den følsom for uttørring. Sørg for tilstrekkelig vanning gjennom hele etableringsfasen. Merk at dersom sedummonteringen har skjedd sent på året, skjer etableringen først påfølgende vår.
- Etablert sedumvegetasjon trenger normalt bare vedlikeholdsvanning i tørkeperioder. I gunstige forhold kan den ofte klare noen ukers tørke uten varige skader. Ønskes en frodig vegetasjon med rik blomstring, anbefales gjennomvanning én gang per uke i tørkeperioder.

*Tips: Hvis tørkeperioden inntreffer i april–mai, er vanning spesielt viktig for å aktivere skudd og næring.*

### 3. Uønsket vegetasjon

Trekk opp eventuell uønsket vegetasjon (f.eks. frøspredte planter av bjørk, selje, løvetann og gress) med røttene og fjern fra flaten.

### 4. Eventuell reparasjon

For å øke dekningsgrad og frodighet kan hjelpesåing gjennomføres.

- Klipp sedumskudd fra eksisterende sedumvegetasjon i 2–3 cm lange plantedeler. Alternativt bestill sedumskudd fra VegTech.
- Spre skuddene over områder med dårlig vegetasjon i perioden mai–august. Anbefalt mengde skudd er minst 200 g/m<sup>2</sup>.
- Gjødsle flaten med takgjødsling i forbindelse med utførelsen av hjelpesåingen.
- Hold flaten fuktig i minst én måned slik at skuddene får rotfeste. Dersom jordlaget er tynt, kan det suppleres med VegTech Takjord eller tilsvarende produkt.

### 5. Barfrost

- Ikke gå på sedumet ved barfrost.
- Hvis snørydding på sedumflaten er nødvendig, skal ca. 5 cm snø bli liggende for å unngå skade på vegetasjonen.

### 6. Dokumentasjon

Dokumenter utførte skjøtselstiltak i protokollen på side 2.

Eiendomseier:	Eiendomsbetegnelse:	Adresse:
Kontaktperson:	Mobil:	E-post:

### Anbefalte tidspunkter forterreng:

Tiltak	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1. Gjødsling				X	X	X						
2. Vanning				X	X	X	X	X				
3. Tilsyn vegetasjon					X				X			
5. Eventuell reparasjon					X	X	X	X				

### Utførte tiltak:

Årlig tilsyn	1. Gjødsling	2. Vanning	3. Tilsyn vegetasjon	5. Eventuell reparasjon Angi problem	Signatur
ÅR 1 Dato					
ÅR 2 Dato					
ÅR 3 Dato					
ÅR 4 Dato					
ÅR 5 Dato					
ÅR 6 Dato					